



**MANUEL PIECES
BUSES D'EPANDAGE**

LES BUSES D'EPANDAGE

Buse Standard DN150

Réf : 12EPAN0001



Buse Standard ras le sol DN150

Réf : APBUSE0001



Buse de nettoyage

Réf:

12BUSE0001/12BUSE0002/12BUSE0003



Buse à Diaphragme

Réf : 12EPAN0002/12EPAN0003



Buse à Diaphragme ras le sol

Réf : 12EPAN0004/12EPNA0005



Buse d'exactitude

Réf : APBUSE0010



Buse d'épandage double



Buse d'épandage triple

